

	Arbetskyddsstyrelsens handledning för ackrediterade kontroll- och certifieringsorgan		Ackr.omr.	Nr.
			12	7
			Rev.	Sid.
				1
Handläggare	Styrelsens ärende	Hänvisning	Datum	
Anders Åsén	530 TM 3707/95	Startpaket	mars 3, åååå	

BILLYFT - BRUSTEN "FIXERINGSBYGEL" TILL LYFTCYLINDER

Fabrikat HYMO

Typ AX 21-11

Den aktuella billyften enligt ovan består av ett lyftbord som modifierats till en billyft.

På äldre lyftar är lyftcyldrarna fixerade i sin nedre ände med en bygel av plattstål. När lyften sänks till sitt nedersta läge har i vissa fall bygeln brutits loss p.g.a. att cylindern tagit i golvet.

På nyare lyftar, dock med samma typbeteckning som de äldre, har "fixeringen" ändrats så att den består av ett plattstål ovanpå tvärbalken för att höja upp lyftcyldrarna från golvet. Själva bygeln som fixerar lyftcyldern har också gjorts kraftigare. Ändringen infördes enligt tillverkaren fr.o.m. juni 1986. För äldre lyftar har tillverkaren tagit fram en reparationssats.

I samband med besiktning bör särskilt svetsarna i bygeln till den nedre "fixeringen" av lyftcyldrarna kontrolleras.

Lenart Ahnström

Anders Åsén